Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC
EXPRESS - GIESSHARZ

Dökülebilir, hızlı tepkime,
2 bileşenli reaksiyon reçinesi
□ Eklemlerin pozitif olmayan bağlantısı ve zemin alanında çatlaklar
□ Saksılama ve Enjeksiyon boşluklar yapıştırılmış şap ve beton için
□ Geniş çatlakların ilavesi ile doldurulması Kuvars kumu ve çatlak kelepçeleri

Döküm için çok yönlü döküm reçinesi, Mineral substratların yapıştırılması ve onarılması iç ve dış mekanlarda.

ÜRÜN: Şunlardan oluşur:
reçine bileşeni 500g
sertleştirici bileşen 60g
Mil bağlantısı (oluklu levhalar) 10 adet

TEKNİK ÖZELLİKLER:
- İşleme sıcaklığı: -10°C ila +30°C
- (malzeme ve oda sıcaklığı)
- Kap ömrü: yaklaşık 10 dakika
- "İşleme" bölümüne bakın
- Yüklenebilir: yaklaşık 1 saat sonra (20°C)
- Nihai mukavemet: 3 saat sonra (20°C)
- Raf ömrü: en az 6 ay

İŞLEME: Alt tabaka veya yüzey işlenecek parçalar kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Kir, toz ve gevşek parçaların yanı sıra ayırıcı madde görevi görür yağlı veya yağlı kirler temizlenmelidir. Yoğunluk ve pürüzsüz yüzeyler dikkatlice temizlenmeli veya yağdan arındırılmalıdır. ve muhtemelen daha iyi bir bağlantı elde etmek için öğütmek için. En iyi yapışma pürüzlü yüzeylerde olacaktır, elde edilen mineral toprak.
Her reçine kutusu, 60g sertleştirici toz içeren bir PE torbadır. kapalı. 20°C'de 40g sertleştirici ilavesi ile (malzeme ve işleme sıcaklığı) daha uzun bir kap ömrü elde edilir (yaklaşık 20 dak.) ve daha yavaş sertleşme, tam Torbanın içeriği (60g) çok kısa bir kap ömrüne sahiptir (yaklaşık 10 dakika) ve daha hızlı sertleşme Herhangi bir ara ayar mümkündür.
0°C'de, tam miktarda sertleştirici eklerken elde edersiniz 20 – 30 dakika kap ömrü.

Döküm reçinesi olarak kullanın: Seçilen miktarda sertleştirici tozu Döküm eçinesine serpin ve yoğun bir şekilde karıştırın. sertleştirici toz tamamen çözülmüştür.

<u>Uygulama: “sakızlı çatlaklar”</u>

1. Gevşek parçaları çatlaklardan çıkarın. Gres veya yağ artıkları, kir, toz ve çamur kaldırmak. Alt tabaka temiz, sağlam ve kuru olmalıdır olmak. Gerekirse ince çatlakları genişletin.
2. Çatlak boyunca yaklaşık 20 metre mesafede derin çatlaklar cm, her biri yaklaşık 8 cm uzunluğunda ve 1 cm derinliğinde.
3. Sertleştirici tozunu reçine kutusuna koyun, işte bu kadar! sallamak, en az 1 dakika. Reçine artık kullanıma hazırdır. (Pot ömrüne dikkat edin: sıcaklığa ve sertleştirici miktarına bağlı olarak 10 - 30 dakika "İşleme" bölümüne bakın)
4. Yırtma kıskaçlarını (oluklu levhalar) çapraz kesime sokun.
5. Düşük viskoziteli reaksiyon reçinesi ile çatlaklar ve kesikler dökmek
6. Yüzeyi pürüzsüz hale getirin.
7. Gerektiğinde kuvars kumu ile tesviye edildikten hemen sonra fazla serpin.

NOT: Ekstrüder köpükleri, strafor, Styrodur vb. kullanın. "Su birikintisi oluşumu" veya daha büyük sonra malzemenin malzeme birikimleri Kürlenme sırasında ısı oluştuğundan karıştırmaktan kaçının daha büyük miktarlarda malzeme ile artan ortaya çıkar ve malzemenin aşırı ısınmasına yol açar. En Aşırı ısınma döküm reçinesini tahrip edecektir. Çatlak sızdırmazlığı sırasında reaksiyon ısısı çatlak yanları kaydedildi.

Bahsettiğimiz uygulama-teknik önerilerimiz

bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayanarak, bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz Ürünler, amaçlanan amaca uygunlukları için kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır Kontrol.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de